

# Kuuma kuumana ja kylmä kylmänä!

## 2,0 litraa terästermospumppis

Tyhjiöeristetty Airam-teräspumppis on lämmön- ja kylmänpitävyydeltään aito Airam-termos. Lämpötilan pitävä tyhjiö muodostetaan kahden teräksisen seinämän väliin ilman lasia. Teräspumppis on kauttaaltaan särkymätön ja ruostumaton.

Airam-teräspumppiksen irroitettava kansi helpottaa pullon puhdistusta. Teräspumppis on helppo täyttää, koska kansi avautuu kokonaan ylös. Käyttömukavuutta lisää selkeä pumppumekanismin kiinni/auki-merkintä.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa pese pumppis lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

Pumppis esilämmitetään tai -jäähdytetään käyttö-tilanteen mukaan kaatamalla pulloon kuumaa tai kylmää vettä. Anna seistä 5 minuuttia. Sen jälkeen voit täyttää pumppiksen kuumalla tai kylmällä nesteellä.

Älä täytä pumppista liian täyteen. Jätä tarpeeksi tilaa, jotta kansi mahtuu sulkeutumaan. Pidä aina pumppiksen kansi kiinni ja pumppu lukittuna, kun se ei ole käytössä. Kun pumpaat juomaa kuppiin, avaa ensin pumpun lukitus (on/off) ja pumpppaa juomaa painamalla kannen painiketta.

Pese teräspumppis aina käytön jälkeen nestemäisellä astianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Ravistele kansi kiinnitettynä muutamia kertoja ylösalaisin ja huuhtelee lopuksi hyvin (älä upota veteen). Täytä pumppis aika-ajoin kiehuvalle vedelle ja lisää ruokalusikallinen ruokasoodaa tai vajaa teelusikallinen konetiskiainetta. Anna seistä 10 minuuttia, jonka jälkeen pese pumppis erittäin huolellisesti.

Airam-teräspumppis on tarkoitettu vain pöytäkäyttöön. Pullo saattaa vuotaa kylkiasennossa. Älä käytä pumppista hiilihappo- ja maitopitoisten juomien säilyttämiseen. Älä täytä keitolla tai muilla suurustetuilla nesteillä, koska ne voivat tukkia pumppumekanismin. Pumppikseen voi laittaa esim. jääpaloja pitämään juoman pitempään kylmänä. Teräspumppista tai sen osia ei saa pestä astianpesu-koneessa.

Airam-teräspumppiksella on 5 vuoden takuu lämmön-pitävyydelle ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa myös mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet, kun tuotetta on käytetty ohjeiden mukaan. Takuu ei korvaa käyttäjän virheestä, huolimattomuudesta tai vahingosta sattunutta vahinkoa. Ostokuitti toimii takuutodistuksena.

Airam-teräspumppiksen varaosia voi tiedustella Airam Electriciltä. Valmistuttaja: Oy Airam Electric Ab, Lampputie 2, FI-00751 Helsinki. [www.airam.fi](http://www.airam.fi)

## 2,0 liter Pumptermos I rostfritt

Airams vakuum isolerade stål pumptermos klarar både kallt och varmt. Temperaturen i vakuomet består av två stålväggar utan glasisolering. Pumptermosen är därför rostfri och krossfri.

Termosens lösbara lock underlättar flaskans rengöring. Termosen är lätt att fylla när locket öppnas helt. Pumpmekanismens on/off gör det bekvämt att använda.

Innan för första användning tvätta pumpstermosen med varmt vatten och renröringsmedel.

Pumpstermosen uppvärms eller avkyls enligt behov genom att hälla varmt/kallt vatten i den. Låt stå i fem minuter. Tömm ut vattnet och fyll termosen med varm eller kall dryck.

Fyll ej termosen allt för fullt. Lämna tillräckligt utrymme så att locket kan stängas. När du pumpar drycken i koppen, öppna först pumpens lås och pumpa genom att trycka på knappen ovanpå.

Rengör alltid termosen efter användning med flytande rengöringsmedel och vatten. Skaka termosen med locket låst fast upp och ned några gånger. Skölj väl (sänk ej i vatten). Fyll termosen då och då med kokande vatten och tillsätt ett skedblad matsoda eller en tesked maskin-diskmedel. Låt stå i 10 minuter varefter termosen rengörsoch sköljs noga. Uppbevara termosen låst.

Airam stål pumptermos är bara för bordsanvändning. Pumpstermosen kan läcka om den ligger i sido positionen. Använd inte termosen för att uppbevara drycker innehållande kolsyra eller mjölk. Fyll icke med exempelvis soppa, då den kan täppa pumpmekanismen. Man kan lägga isbitar i termosen för att behålla drycken längre kall. Termosen och medföljande kopp kan ej rengöras i diskmaskin.

Airam beviljar 5 års garanti på värmehållbarheten räknat från inköpsdatumet. Garantin gäller även för eventuella material eller produktionsfel förutsatt att termosen använts enligt bruksanvisningen. Garantin gäller ej på grund av felaktig användning, slarv eller självorsakad skada.

Reservdelar kan beställas av Airam Electric.

Tillverkat för: Oy Airam Electric Ab, Lampsvägen 12,  
FI-00751 Helsingfors. [www.airam.fi](http://www.airam.fi)